



MECH TOY

esploso e ricambi




DISTRIBUTORE AUTOMATICO


distributore costruito in plastica, con ruote e maniglie per facilitarne lo spostamento. in poche mosse è possibile modificare il settaggio della gettoniera a 1€, 1.50€ oppure 2 monete da 1€, può distribuire capsule da Ø85 a Ø100mm. capienza: 160 capsule Ø95mm

peso
25 kg


dimensioni
59x64x155 cm




NR.	CODE	DESCRIPTION
	MECT-O37	MECH TOY
1	RICE- SIM	SERRATURA
2	R1PL- 101	COPERCHIO GIALLO
3	R1MT- O41	CONO COPERCHIO
4	R1MT- O20	ESTENSIONE ASTA
5	R1MT- O22	ASTA 650 MM. KIT
6	R1PL- 005	ALTO IMPATTO 650 MM.
7	R1MT- O11	PIATTO SUPPORTO CAPSULE
8	R1GR- 003	SERIGRAFIA MECH TOY
9	R1GR- SIP	ADESIVO REGOLAMENTO
10	R1GR-202	ADESIVO 1 €
11	R1FE- 102	DADO TRIDENTE
12	R1FE- 203	RONDELLA TRIDENTE
13	R1MT- O31	TRIDENTE 96 MM. - 90 MM. - 66 MM.
14	R1PL- 202	DOSATORE OVALE 96 MM. + MESCOLATORE
15	R1PL- 205	MESCOLATORE 96 MM.
16	R1PL- 203	SUPPORTO MOLLE 96 MM.
17	R1FE- 006	VITE SUPPORTO MOLLE
18	R1FE- 401	MOLLA SUPPORTO MOLLE
19	R1MT- O51	SEPARATORE DOSATORE 96 MM.
20	R1PL- 201	DOSATORE ROTONDO 96 MM.
21	R1MT- O71	BASE ROTAZIONE CAPSULE 96 MM.
22	R1FE- 005	VITE BASE ROTAZIONE CAPSULE
23	R1PL- 122	CORPO ROSSO
24	R1PL- 301	CORONA 30 D.
25	R1FE- 004	VITE ASSE + CORONA
26	R3FE- 401	CUSCINETTO
27	R1MT- 101	SUPPORTO ASSE Z 96 MM.
28	R1FE- 201	GROWER UNIONE CORPO E BASE
29	R1FE- 008	VITE UNIONE CORPO E BASE
30	R1MT- 111	SUPPORTO ASSE COLONNA
31	R1MT- O92A	PIGNONE 10 D. + SPINA ELASTICA
32	R1FE- 301	SPINA ELASTICA PIGNONE
33	R1FE- 202	GROWER ASSE + PIGNONE
34	R1FE- O10	VITE ASSE + PIGNONE
35	R1MT- O62	FISSAGGIO INTERNO TELAIO GETTONIERA
36	R1GR- 201	ADESIVO PVP
37	R1GR- 301	PROTEZIONE TELAIO GETTONIERA PVP
38	R1MT- O61	TELAIO GETTONIERA
39	R1FE- 003	VITE TELAIO GETTONIERA
40	R1MO- SIM	GETTONIERA MECH TOY
41	R1GR- 005	SERIGRAFIA MECH TOY INFERIORE
42	R1MT- 141 TUBO	CENTRALE
43	R1MT- 121 CORPO	INFERIORE
44	R1PL- 302	DADO NYLON TUBO CENTRALE
45	R1PL- 132	CERCHIO ROSSO
45	R1PL- 133	CERCHIO BLU
46	R1MT- 132	ANGOLO VANO CASSETTA MONETE
47	R1PL- 501	CASSETTA MONETE
48	R1MT- 001	SPORTELLO CASSETTA MONETE
49	R1FE- 001	VITE COPERCHIO USCITA PRODOTTO
50	R1PL- 402	COPERCHIO USCITA PRODOTTO
51	R1FE- 002	VITE BASE USCITA PRODOTTO
52	R1PL- 113	BASE BLU
53	R1MT- 151	BASE METALLICA
54	R1FE- 007	VITE BASE METALLICA E VANO CASSETTA
55	R1FE- 501	PIEDE BASE METALLICA
56	R1PL- 601	ROTELLA
57	R1FE- 101	DADO ROTELLA




NR.	CODICE	DESCRIZIONE
		IMMAGINE 2
1	RICE- SIM	SERRATURA
2	R1PL- 101	COPERCHIO GIALLO
3	R1MT- O41	CONO COPERCHIO
4	R1MT- O20	ESTENSIONE ASTA
5	R1MT- O22	ASTA 650 MM. KIT
6	R1PL- 005	ALTO IMPATTO 650 MM.
7	R1MT- O11	PIATTO SUPPORTO CAPSULE
8	R1GR- 003	SERIGRAFIA MECH TOY
9	R1GR- S/P	ADESIVO REGOLAMENTO
10	R1GR-202	ADESIVO 1 €




NR.	CODICE	DESCRIZIONE
		IMMAGINE 3
11	RIFE- 102	DADO TRIDENTE
12	RIFE- 203	RONDELLA TRIDENTE
13	R1MT- O31	TRIDENTE 96 MM. - 90 MM. - 66MM.
14	R1PL- 202	DOSATORE OVALE 96 MM. + MESCOLATORE
15	R1PL- 205	MESCOLATORE 96 MM.
16	R1PL- 203	SUPPORTO MOLLE 96 MM.
17	RIFE- 006	VITE SUPPORTO MOLLE
18	RIFE- 401	MOLLA SUPPORTO MOLLE
19	R1MT- O51	SEPARATORE DOSATORE 96 MM.
20	R1PL- 201	DOSATORE ROTONDO 96 MM.
21	R1MT- O71	BASE ROTAZIONE CAPSULE 96 MM.
22	RIFE- 005	VITE BASE ROTAZIONE CAPSULE
23	R1PL- 122	CORPO ROSSO




NR.	CODICE	DESCRIZIONE
		IMMAGINE 4
24	R1PL- 301	CORONA 30 D.
25	R1FE- 004	VITE ASSE + CORONA
26	R3FE- 401	CUSCINETTO
27	R1MT- 101	SUPPORTO ASSE Z 96 MM.
28	R1FE- 201	GROWER UNIONE CORPO E BASE
29	R1FE- 008	VITE UNIONE CORPO E BASE
30	R1MT- 111	SUPPORTO ASSE COLONNA
31	R1MT-092A	PIGNONE 10 D. + SPINA ELASTICA
32	R1FE- 301	SPINA ELASTICA PIGNONE
33	R1FE- 202	GROWER ASSE + PIGNONE
34	R1FE- 010	VITE ASSE + PIGNONE
35	R1MT- 062	FISSAGGIO INTERNO TELAIO GETTONIERA
36	R1GR- 201	ADESIVO PVP
37	R1GR- 301	PROTEZIONE TELAIO GETTONIERA PVP
38	R1MT- 061	TELAIO GETTONIERA
39	R1FE- 003	VITE TELAIO GETTONIERA
40	R1MO- S/M	GETTONIERA MECH TOY



NR.	CODICE	DESCRIZIONE
		IMMAGINE 5
1	RICE- SIM	SERRATURA
41	RIGR- 005	SERIGRAFIA MECH TOY INFERIORE
42	R1MT- 141	TUBO CENTRALE
43	R1MT- 121	CORPO INFERIORE
44	R1PL- 302	DADO NYLON TUBO CENTRALE
45	R1PL- 132	CERCHIO ROSSO
45	R1PL- 133	CERCHIO BLU
46	R1MT- 132	ANGOLO VANO CASSETTA MONETE
47	R1PL- 501	CASSETTA MONETE
48	R1MT- 001	SPORTELLO CASSETTA MONETE
49	R1FE- 001	VITE COPERCHIO USCITA PRODOTTO
50	R1PL- 402	COPERCHIO USCITA PRODOTTO
51	R1FE- 002	VITE BASE USCITA PRODOTTO
52	R1PL- 113	BASE BLU
53	R1MT- 151	BASE METALLICA
54	R1FE- 007	TORNILLO BASE METALLICA E VANO CASSETTA
55	R1FE- 501	PIEDE BASE METALLICA
56	R1PL- 601	ROTELLA
57	R1FE- 101	DADO ROTELLA



NR.	CODICE	DESCRIZIONE
IMMAGINE 6		
1	R1MO- 983	ASSE GETTONIERA 1 E 2 MONETE
2	R1MO- 982	PLACCA FISSAGGIO MANICO
3	R1MO- 994	VITE MANICO / TELAIO / FASCETTA
4	R1MO- S/C	SELETTORE 1 MONETA
4	R1MO- S/C	SELETTORE 2 MONETE
6	R1MO- 986	LEVA LETTORE DIAMETRO + MOLLA
7	R1MO- 984	TELAIO FRONTALE GRIGIO
8	R1MP- S/M	PLACCA MONETE
9	R1MO- 985	TELAIO POSTERIORE
10	R1MO- 987	UNGHIA LETTORE SPESSORE MONETE + FASCETTA
11	R1MO- 993	VITE SELETTORE MONETE
12	R1MO- 990	LEVA DENTATA 1 E 2 MONETE
13	R1MO- 991	ESTENSIONE GETTONIERA
14	R1MO- 992	VITE ESTENSIONE
15	R1MO- 988	BILANCIERE 1 E 2 MONETE
16	R1MO- 989	MOLLA BILANCIERE
17	R1MO- S/C	POMELLO + ASSE
18	R1MO- 981	SEGER POMELLO MANICO
	R1MO- S/C	MANICO + POMELLO (KIT)
	R1MO- S/C	MANICO + ASSE + POMELLO (KIT)




RIMT-O22
ASTA 650
MM. (KIT)



RIMT- O91
ASSE +
PIGNONE (KIT)



RIMT- O81
ASSE +
CORONA 96
MM. (KIT)



RIMT- 131
VANO
CASSETTA
MONETE +
ANGOLO (KIT)



RIMT- 002
SPORTELLINO +
COPERCIO
SICUREZZA
MONETE



RIMT- 124
CORPO
INFERIORE +
CERCHI MECH
TOY (KIT)



RIPL- 401
USCITA
PRODOTTO
(KIT)



RIMT- 157
BASE BLU
COMPLETA
(KIT)



RIMT- 152
BASE
METALLICA +
ROTELLE +
PIEDE (KIT)



RIPL- 204
DOSATORE
COMPLETO
96 MM. (KIT)



Utilizzo

Svitare/avvitare il dado di nylon al tubo centrale del distributore.

È necessaria una chiave a cricco che non viene fornita

RIFE- 601
CHIAVE
DADO NYLON



Utilizzo

Svitare / avvitare le due viti unione corpo e base del distributore.

RIFE- 602
CHIAVE A T



Utilizzo

Svitare / avvitare il telaio della gettoniera al distributore.

RIFE- 605
CHIAVE A
BRUGOLA N
4



Utilizzo

Svitare/avvitare il telaio del gettoniera al distributore con viti di maggiore sicurezza.

RIFE-604
CHIAVE A
BRUGOLA N
4 SICUREZZA



Utilizzo

Maggiore sicurezza al telaio gettoniera.

RIFE-009
VITE
SICUREZZA
TELAIO
GETTONIERA